



20
YEARS
ANNIVERSARY
20週年紀念機種

蒸氣烘乾消毒鍋

—— 使用說明書 ——



吉尼寶貝國際股份有限公司
JINI BABY INTERNATIONAL CO.,LTD.

No.27, Lane 290, Sec.2, Jia Dong Road, Changhua City 500-84, Taiwan
500台灣彰化市茄苳路2段290巷27號 客服專線:0800-223358
統一編號:12617114 網址:<http://www.kukuduckbill.com>

特色說明

專家發現，媽媽們在消毒寶寶用品時，極易因烘乾時細菌隨空氣入侵而導致二次汙染。酷咕鴨推出智慧型蒸氣烘乾消毒鍋，通過高效微粒過濾系統，搭配樹枝蒸氣通道，360°環繞蒸氣除菌，奶瓶不再受二次汙染，確保寶寶健康成長。

貼心設計



過濾微粒

過濾網可過濾粉塵及微粒子保持鍋內乾淨環境，淨化內部空氣，減少細菌滋生。



高溫深入殺菌

多向式氣孔設計，樹狀空心通道深入奶瓶及配件內部，抑制有害細菌，高溫蒸氣消毒零死角。



溫控自動斷電

盛水盤未加水或使用異常時，溫控系統會自動斷電，符合BSMI安全認證，確保居家安全。



定時節能烘乾

45分鐘快速熱烘，多向式熱出風口熱流循環效率高，讓烘乾效果更加提升。



智能選擇

全自動按鈕，可自動完成消毒烘乾淨化的程序，也可單獨選擇消毒或烘乾功能，操作更輕鬆。



LED螢幕顯示

LED顯示消毒時間、烘乾剩餘時間、循環、清洗等設定與運轉狀況，都可一目了然。

注意

1. 在使用本產品前，請先仔細閱讀本說明書。
2. 為了防止觸電，請不要把本產品的電源線及主體放進水裏或其他液體裏。
3. 本產品可用於奶瓶、奶嘴、奶瓶蓋等的消毒及烘乾，除此以外本產品不可用作其他用途。
4. 注意：為避免危險，如發現本產品電源線或插頭有損壞，請儘快與製造商、售後服務或相關技術人員更換。
5. 此產品在沒有人監督負責他們的安全或給予指導說明如何操作情況下，不適於身體、感官或精神有缺陷，或經驗和知識有欠缺的人（包括兒童）使用。請監督孩童不能將本產品作為玩具。
6. 本產品不包含任何維修零件，請不要自行拆機維修本產品。
7. 幼童及體弱者必須在正確的指導和監督下方可使用本產品。
8. 本產品不可在室外使用。
9. 請勿將電源線懸掛於桌子和櫃檯邊緣，或者接觸熱表面。
10. 請將本產品放置於堅固的、平穩的、乾燥的表面使用。
11. 請勿將本產品放置於煤氣、烤箱或其他會發熱的家用電器旁。
12. 請勿觸碰本產品的發熱部分。（如發熱盤裝置）
13. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。
14. 本產品在運作、通電或內裏盛有熱水時，請勿隨意移動。
15. 在不使用本產品或清洗前，請先拔出電源。
16. 本產品為家用或類似用途，如下列所示：
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
 - 農莊。
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
 - 提供床鋪及早餐型式之環境。
17. 請使用可用於加熱的塑膠、玻璃奶瓶或其他耐高溫的容器對其進行消毒及烘乾。
在使用本產品前，請先仔細檢查您的容器。

產品技術參數

額定電壓:110V	產品尺寸:L29XW26.5XH39(cm)
額定功率:600w	產品淨重:1.96kgs
額定頻率:60Hz	CNS 60335-1+CNS60335-2-15 / CNS13781-1

配件說明

產品部件圖



功能說明

按鍵模式及LED燈介紹



1. 接通電源，主機“嗶”一聲，表示主機通電準備好。
2. 『』按開 / 關鍵，藍色背光燈亮，此時再按一次開關鍵即可關機，開機後一分鐘後無任何操作自動關機。
3. 『』消毒功能鍵，消毒時，消毒指示圖標亮起。
4. 『』烘乾功能鍵，烘乾時，烘乾指示圖標亮起。
5. 『』消毒 / 烘乾功能鍵，消毒/烘乾時，消毒/烘乾指示圖標亮起。
6. 任意模式下按“開 / 關鍵”即可停止工作，進入待機模式。
7. 通電源後，按“開 / 關鍵”進入模式下按其他工作鍵可切換相應工作模式。

※ 防乾燒保護

加水圖示顯示為 發熱盤在無水或加水量不足的情況下進行加熱工作，當發熱盤乾燒上升到一定溫度時，消毒鍋會自動停止加熱，並發出“嗶”聲長響5秒，且LED顯示螢幕變紅。加水圖標不斷閃爍，提示用戶水不夠，要重新加入水並按開關鍵才會重新正常起動，以防溫度過高而損壞主機。

※ 維護須知


1. 第一次使用本機，建議使用稀釋的中性清潔劑擦拭機體內部，並將空機運轉一次，再使用乾淨的濕布擦拭機體內部一次，即可依正常程序使用。
2. 將120cc的水倒入盛水盤中，蓋上上蓋，按下全自動按鈕，可以清除空機異味。
3. 使用前先將奶瓶奶嘴、配件、奶瓶、奶嘴架等清洗乾淨，確保消毒效果更完全。
4. 塑膠製品經長時間使用，加上消毒鍋密閉空間，時間累積可能有味道產生，建議使用完畢可將上蓋打開通風。

安裝說明

奶瓶架裝配示意圖


1. 奶嘴架：

向上直接拔出奶嘴架





2. 消毒支架：

逆時針旋轉後，向上拔起消毒支架




3. 奶瓶架：

反轉底盤，壓住扣位即可拔出奶瓶架



4. 小支架：

逆時針旋轉後，向上拔起底盤小支架



操作說明

消毒 / 烘乾功能

- 按『』消毒 / 烘乾鍵，消毒 / 烘乾圖標點亮，3秒後確認開始消毒工作。顯示器顯示消毒時間開始累計時，同時消毒圖標  閃動，直到消毒結束。
- 消毒完成後，會發出『嘀』一聲，3秒後開始烘乾工作，LCD顯示烘乾時間開始倒計時，烘乾圖標  閃動，烘乾完成後，烘乾圖標閃爍5次並持續『嘀』5次後自動關機。
- 通過按『』消毒 / 烘乾鍵，設定烘乾時間順序切換，烘乾預設時間為45分鐘。3秒內按一次，則設為60分鐘，再按一次為30分鐘，在3種時間內循環選擇需要的時間。

1. 用水杯取120cc的水倒入盛水盤中。



2. 將奶瓶消毒架垂直放於主機底座上。



3. 放入需消毒烘乾的奶瓶和配件，再將上蓋蓋上。



4. 插上電源，按下『烘乾 / 消毒』鍵  開始工作。



※自動消毒烘乾功能溫馨提示

注水量約120ml，否則影響消毒時間及效果；請把奶瓶、奶嘴等需消毒的配件倒掛在奶瓶支架內，如果用其他位置擺放，有可能導致烘乾不徹底，烘乾時間長；避免水垢，請使用純淨水，每次使用後注意清洗。

操作說明

消毒功能

- 按『』消毒鍵，消毒圖標點亮，3秒後確認開始消毒工作，顯示器顯示消毒時間開始累計時，同時消毒圖標  閃動，一直到消毒結束。
- 消毒完成後，會發出『嘀』一聲，消毒圖標閃爍5次並持續『嘀』5次後，自動關機。
- 注水量約120ml，否則影響消毒時間及效果，注水量不足，消毒過程中將提示乾燒，需加水重新消毒。在缺水引起乾燒時，加水圖標  閃爍，背光變為紅色，同時『嘀』長響5秒，2小時自動關機。

1. 用水杯取120cc的水倒入盛水盤中。



2. 將奶瓶消毒架垂直放於主機底座上。



3. 放入需消毒的奶瓶和配件，再將上蓋蓋上。



4. 插上電源，按下『消毒』鍵  開始工作。



※消毒功能溫馨提示

若消毒過程中，響起『嘀』長響5秒，同時消毒缺水指示圖標一直閃爍，顯示紅屏，表示乾燒保護已啟動，消毒功能未完成。（主要原因是加水量不足）

操作說明

烘乾功能

- 按『』烘乾鍵，烘乾圖標點亮，3秒後確認開始烘乾工作，顯示器顯示烘乾時間開始倒計時，同時烘乾圖標閃動，一直到烘乾結束。
- 烘乾完成後，烘乾圖標閃爍5次並持續『嘀』5次後，自動關機。
- 通過按『』烘乾鍵，設定烘乾時間順序切換，烘乾預設時間為30分鐘，3秒內按一次烘乾鍵則設為45分鐘，再按一次為60分鐘，在3種時間內循環選擇需要的時間。

1. 放入需烘乾的奶瓶和配件
倒掛於奶瓶消毒架上。



2. 再將上蓋蓋上。



3. 插上電源，按下『烘乾』
鍵『』開始工作。
烘乾時間可依照需求選擇
30 / 45 / 60分鐘。



※烘乾功能溫馨提示

- 烘乾工作不需注水，主機水槽若有少量水，對烘乾功能無影響。
- 請把奶瓶、奶嘴等需要消毒的配件倒掛在奶瓶架內，如果側放或其他角度擺放，有可能導致烘乾不徹底，烘乾時間長。

溫馨提示

- 消毒完畢，消毒器冷卻10分鐘後握住提把打開上蓋，避免直接接觸產品發熱主體，以免燙傷。
- 使用時，不要堵住蓋子與消毒器底部的出氣孔，以免蒸氣透過風道進入機身，導致電子零件受潮，影響使用安全及壽命。
- 為了防止觸電，請不要把本產品主機或電源線及插頭放進水裡或其他液體裡。
- 如發現本電器電源線或插頭有任何損壞，產品功能異常，請停止使用並盡快聯繫當地維修點進行檢修。
- 當本產品內仍有熱的液體時，若要搬動須格外小心，以免被濺起或溢出的液體燙傷。
- 使用本產品時，應盡量使用固定插座，若無須使用，請切斷電源，並確保電源線遠離小孩。
- 若消毒過程中，響起“嘀”三聲，同時消毒指示燈一直閃爍，表示乾燒保護已啟動，消毒功能未完成（主要原因是加水量不足）。
- 除了本說明書上提出的產品用法，請不要將本產品用作其他用途，產品僅供家庭使用、禁止商業用途。
- 主機水槽加水量120ml，消毒時間由加水量控制，加水量不足會影響消毒工作效果。
- 因水質不純淨問題，會容易出現水垢，屬於正常現象，請勤於清洗，當出現水垢請用醋或檸檬酸清潔，避免沉積大量水垢影響發熱盤的導熱性。
- 產品加水後，若要搬動需格外小心，以免機內水進入到產品內。
- 因產品無配備量杯，建議用戶加水量不能超過120ml最大max水位線，否則有可能水會進入到電機內導致產品出線故障。
- 烘乾操作時自動開啟過濾網防護淨化，有效阻擋髒空氣、粉塵及其他微粒子隨空氣入侵導致寶用品二次汙染。
- 使用一段時間後，過濾網累積粉塵會影響烘乾淨化，請打開過濾支架，清洗過濾海綿，然後再把過濾網裝回去。

出現水垢請勤於清洗。



▲主機



▲主機底部圖



過濾支架

濾海綿

過濾支架

機器異常警報

- 當線路異常或線路接觸不良時，螢幕亮紅燈，顯示為“E1”。
- 當馬達堵轉時，風葉圖示 “ ” 呈現閃爍。螢幕亮紅燈，顯示為“E2”，同時蜂鳴器發出聲長響5秒，2小時後自動關機。
- 當出現以上情況時，請洽詢售後服務或本公司客服人員聯繫處理。

清潔產品

- 清洗前請先拔掉電源並確保產品處於冷卻狀態。
- 清洗主體：請使用半濕的海綿或布擦拭主體內的加熱裝置，只需使用乾淨的水清洗，不需使用其他清潔劑。
- 請不要將本產品置於水中或在自來水下沖洗，擦拭完畢後讓產品自然吹乾。
- 清洗支架，蒸汽罩可使用海綿、熱水或比較溫和的清潔劑。用水沖洗後讓其自然吹乾。
- 清洗主體外殼可使用海綿、熱水或比較溫和的清潔劑進行擦拭，不可浸入水中清洗。
- 請不要使用粗糙的清潔布或化學清洗劑清洗本產品，以免造成產品的損壞。

發熱盤維護

- 產品經多次使用後，會因一些礦物質水垢附於發熱盤的表面而造成產品的損壞。
- 請定期為產品進行除鏽除垢清潔，可在發熱盤裏加入100ml熱水和50ml白醋的混合劑，切斷電源浸泡1-2小時以上。浸泡完畢，將水倒出並用布擦拭乾淨，讓其自然吹乾。
- 請不要將本產品浸入水中。
- 廢棄電器或電子產品請按分類回收，請棄置於指定類別的回收站點。

※ 防止水垢累積，請每月做一次水垢清潔，以免降低本機壽命或產生異味，有礙使用衛生。

※ 當盛水盤內有水需要倒出時，請務必避開出風口，避免水流入出風口內，而導致機件故障。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：蒸氣烘乾消毒鍋 Equipment name		型號(型式) : KU9024 Type designation(Type)					
單 元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組件	—	○	—	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○	○
發熱盤組件	—	○	○	○	○	○	○
線束組件	○	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○	○
溫控器組件	—	○	—	○	○	○	○
電機組件	—	○	—	○	○	○	○
發熱架組件	—	○	○	○	○	○	○

備考1：『超出0.1 wt %』及『超出0.01 wt %』係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2：『○』係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3：『—』係指該項限用物質為排除項目。

Note1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

Note2: The "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

售後服務保證卡

- 1.本公司銷售之消毒鍋出廠前經嚴格品管。在正確使用及保養下應能正確地表現其優越性能，本產品從購買日期開始，享有一年內免費維修之售後服務。(未含來回運費)
- 2.保證卡如有遺失，恕不補發，敬請妥善保存。
- 3.本保證卡所提供之售後服務，不適用於下列情況：
 - a.使用不當或不慎摔落、泡水、潮濕所造成之故障及損壞。
 - b.自行拆裝所發生之破損或故障等恕不列入保證範圍。
 - c.因火災、地震、水災、打雷、及其他公害、異常電壓造成故障。
 - d.將水注入出風口主機內。
- 4.為保證客戶之權益，請務必填寫購買日期並加蓋經銷商之店章，否則本公司將以產品之製造日期作為保證日期之起算日。
- 5.未經本公司經銷商蓋章，或塗改購買日期者，一律視為無效。
- 6.無保證書卡者，一律以過保固期處理，酌收檢修費用。
- 7.本保固書僅限台灣使用。

購買日期：	
產品貨號：	KU9024-1 酷咕鴨智慧型蒸氣烘乾消毒鍋
姓名：	
電話：	
地址：	店章：
店家：	

維修記錄	
------	--